

GUIDA ALLE SEGNALAZIONI DI STATO

© 2019 Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale del presente manuale in qualsiasi forma, sia essa cartacea o informatica. La ditta costruttrice e le risorse impiegate nella realizzazione del manuale, non si assumono nessuna responsabilità derivante dall'utilizzo dello stesso, garantendo che le informazioni contenute nel manuale sono state accuratamente verificate. Ogni suggerimento riguardo ad eventuali errori riscontrati o a possibili miglioramenti sarà particolarmente apprezzato. I prodotti sono soggetti ad un continuo controllo e miglioramento, pertanto la ditta costruttrice si riserva di modificare le informazioni contenute nel manuale senza preavviso.

La seguente tabella mostra un elenco dei codici di errore, di una breve descrizione della problematica e di un'eventuale azione da intraprendere per risolvere la problematica.

Il messaggio indicato nella colonna "Descrizione" non rispecchia necessariamente il messaggio che viene mostrato a display (quando disponibile) bensì si tratta di una breve spiegazione riferita al codice di errore restituito.

NOTA:

Non tutti gli errori elencati di seguito possono essere disponibili. Essi dipendono dal tipo di dispositivo che si sta utilizzando e dal tipo di periferiche collegate.

Codice	Descrizione / spiegazione errore
0	ERRORE <codice errore> SCONOSC. È stato generato un errore sconosciuto. Prendere contatto con l'assistenza clienti.
1	NON PRESENTE File o archivio non presente.
2	ERRORE LETTURA MF Vi è stato un errore nella lettura dei dati della memoria fiscale. Si richiede l'intervento dell'assistenza tecnica.
3	VALORE NON VALIDO L'immissione fatta non è corretta, cancellare e ricominciare.
4	ERRORE DI CODICE INTERNO Se l'operazione richiesta non è stata eseguita, ripeterla. Se l'errore persiste, contattare l'assistenza tecnica. Nel caso di dispositivo a batteria si può verificare quando la batteria è scarica. Collegare il dispositivo alla rete elettrica.
5	OPERAZIONE NON POSSIBILE L'operazione fatta non è corretta, terminare eventuali documenti in corso e ripetere.
6	ERRORE SCRITTURA LOGOTIPO IN MF Impossibile scrivere il logotipo fiscale sulla memoria fiscale.
7	IN SCRITTA TOTALE Si è tentato di inviare la scritta totale in una vendita.
8	GIÀ FATTO È impossibile eseguirlo nuovamente.
9	TOTALE SCONTRINO ECCESSIVO Superato, come importo, il valore massimo sul totale scontrino pari a €9999999,99.
10	TOTALE GIORNALIERO ECCESSIVO Superato, come importo, il valore massimo sul totale giornaliero pari a € 9999999,99.
11	ERRORE IN IMPORTO Il prezzo/importo non è corretto.

Codice	Descrizione / spiegazione errore
12	DATA ANTECEDENTE A MF È stata inserita una data antecedente a quella memorizzata nella memoria fiscale, correggere e reinserire.
13	DATA / ORA NON VALIDA Si è inserito una data / ora non valida, correggere e reimpostare.
14	DATA DIVERSA Si è inserito una data differente da quella memorizzata, correggere e reimpostare.
15	ERRORE FATALE CB/MF Control box/memoria fiscale danneggiata.
16	FINE CARTA Errore per fine carta. Sostituire il rotolo.
17	SLIP PRINTER Errore slip printer.
18	RAGIONE SOCIALE MANCANTE Non è stata programmata l'intestazione del documento.
19	CHIUSURA MF NON POSSIBILE Non si è riusciti a scrivere la chiusura in memoria fiscale.
20	Riservato.
21	DOCUMENTO IN CORSO Un terminale remoto sta inviando un documento. Attendere che l'operazione in corso venga terminata.
22	DATE DIVERSE Nella richiesta sono state inserite date incongruenti.
23	TOTALE NEGATIVO Il totale dello scontrino è negativo, aggiungere importi o annullare.
24	IN LUNGHEZZA COMANDO È stato inviato un comando di lunghezza errata o non supportata.
25	PAGAMENTO INCOMPLETO È stato inviato un pagamento non completo.
26	PROCEDURA INTERROTTA DALL'UTENTE La procedura è stata interrotta dall'utente.

Codice	Descrizione / spiegazione errore
27	DB ENGINE COD. <codice errore> Errore generico di database (viene visualizzato un sottocodice interno che definisce il tipo di errore SQLite). Contattare l'assistenza tecnica.
28	IVA NON PROGRAMMATA Impostare l'aliquota IVA.
29	IVA NEGATIVA È stata impostata un'aliquota IVA negativa.
30	DGFE ESAURITO Il DGFE è esaurito. Sostituire.
31	DGFE QUASI ESAURITO Si sta esaurendo il giornale elettronico (DGFE). Sostituirlo il prima possibile.
32	INIZIALIZZAZIONE DGFE NON POSSIBILE Non è stato possibile inizializzare il nuovo DGFE. Sostituirlo con un altro ed avvisare l'assistenza tecnica.
33	DGFE NON PRESENTE Manca il DGFE, inserirlo nel dispositivo.
34	DATI DGFE ERRATI Tentativo di scrittura su DGFE fallita.
35	LA MF È STATA SCOLLEGATA La memoria fiscale è stata scollegata. Contattare l'assistenza tecnica.
36	NESSUN DATO TROVATO SU DGFE Mancano i dati del DGFE, sostituire e avvisare il servizio tecnico.
37	COPERCHIO APERTO Il coperchio vano carta è stato aperto durante la stampa di un report fiscale.
38	DGFE NON IDENTIFICATO DGFE non omologato. Contattare il rivenditore autorizzato.
39	SD/MMC CON PASSWORD La SD/MMC inserita non è utilizzabile in quanto protetta da password. Utilizzarne una non protetta.
40	DATO DGFE NON PRESENTE Il dato cercato sul DGFE non è stato trovato.
41	DGFE ERRATO È stato inserito un DGFE non associato al dispositivo. Inserire il DGFE corretto.

Codice	Descrizione / spiegazione errore
42	DATI DGFE NON SALVATI Riavviare la macchina. Se il problema persiste sostituire il DGFE.
43	DGFE CLONATO Il DGFE è stato copiato/clonato.
44	UPGRADE RICHIESTO Un aggiornamento firmware è pronto e necessita di conferma.
47	NON FISCALIZZATO Il dispositivo non è fiscalizzato. Eseguire una fiscalizzazione.
48	CONTROL BOX OCCUPATA Errore di control box occupata. Riavviare la control box.
49	CONTROL BOX SERIAL NUMBER ERRATO Numero di serie errato della control box.
50	MF NON PRESENTE Riconosciuta la sconnessione della memoria fiscale. Contattare l'assistenza tecnica.
51	MF PIENA La memoria fiscale si è esaurita, chiamare l'assistenza tecnica.
52	JUMPER HWINIT INSERITO È stato lasciato inserito il jumper del hardware init. Contattare l'assistenza tecnica.
53	DISPOSITIVO GIÀ SERIALIZZATO Si sta tentando di serializzare una MF già serializzata.
54	CHIUSURA FISCALE NECESSARIA Si richiede la chiusura fiscale.
55	MODO TRAINING ATTIVO È attivo il modo di apprendimento.
56	DISPLAY NON PRESENTE (è emesso un beep ogni 3 secondi) Il visore cliente è scollegato.
57	DATA/ORA NON IMPOSTATI Non è stata inserita la data e l'ora.
58	Riservato.

Codice	Descrizione / spiegazione errore
59	DISPOSITIVO NON FISCALIZZATO Dispositivo non fiscalizzabile perché già fiscalizzato o con problemi alla memoria fiscale.
60	DISPOSITIVO NON SERIALIZZATO Il dispositivo non è ancora stato serializzato. Contattare l'assistenza tecnica.
61	24H DALL'ULTIMA CHIUSURA Sono passate 24 ore dall'ultima chiusura fiscale. Eseguire una chiusura fiscale.
62	RICEZIONE DATI IN CORSO Ricezione dati da remoto a scontrino aperto; chiudere lo scontrino da tastiera. Lo scontrino in memoria verrà stampato alla chiusura della transazione corrente da tastiera.
63	TRANSAZIONE FALLITA Transazione fallita su EFT-POS.
64	COPERCHIO APERTO Assicurarsi che il coperchio sia chiuso.
65	ERRORE ALIMENTAZIONE TESTINA Tensione elevata su testina termica. Contattare l'assistenza tecnica.
66	ERRORE TEMPERATURA TESTINA Temperatura elevata su testina termica. Contattare l'assistenza tecnica.
67	ERRORE TAGLIERINA Errore taglierina. Contattare l'assistenza tecnica.
68	TESTINA SCOLLEGATA Contattare l'assistenza tecnica.
69	LUNGHEZZA DGFE ERRATA Capienza della card (DGFE) non supportata. Sostituire con una card (DGFE) di capienza adeguata.
70	24H SUPERATE Sono passate più di 24 ore dalla prima vendita effettuata. Eseguire una chiusura fiscale.
71	2° Z REPORT NON PERMESSO Un secondo azzeramento fiscale non è permesso. Eseguire almeno una vendita.
72	HWINIT RICHIESTO È richiesto un Hardware Init. Eseguire un'inizializzazione hardware.
73	ASSISTENZA TECNICA Verifica periodica scaduta, dispositivo bloccato. È necessario l'intervento dell'assistenza tecnica. Contattare l'assistenza tecnica.

Codice	Descrizione / spiegazione errore
74	RX TIMEOUT Timeout nella ricezione.
75	EJ FISCALE Sul dispositivo non fiscale è presente un DGFE fiscale.
76	EJ NON FISCALE Sul dispositivo fiscale è presente un DGFE non fiscale.
77	MEMORIA FISCALE CHIUSA La memoria fiscale è bloccata.
81	NON SERIALIZZATO Il numero di serie è mancante.
82	NON ATTIVATO È richiesta un'attivazione.
83	DISPOSITIVO NON CENSITO Il dispositivo non è stato ancora censito.
84	CERTIFICATO SCADUTO Il certificato SSL del dispositivo è scaduto.
86	NESSUN FILE TROVATO È fallita la ricerca del file.
87	FILE APERTO Un file è ancora aperto.
88	NESSUN FILE APERTO Nessun file è aperto.
89	ERRORE GENERICO Errore generico del file system.
90	FINE DEL FILE È stata raggiunta la fine del file.
91	DISCO PIENO Il volume richiesto è pieno.
92	PARAMETRO NON VALIDO C'è un errore nel comando.

Codice	Descrizione / spiegazione errore
93	SOLA SCRITTURA Il file è in sola scrittura.
94	SOLA LETTURA Il file è in sola lettura.
95	ERRORE LETTURA C'è un errore nella lettura del file.
96	ERRORE SCRITTURA C'è un errore nella scrittura del file.
97	ATTENDERE PREGO
98	OCCUPATO Errore disponibile come eco solo dal protocollo CUSTOM. Il dispositivo è impegnato a processare un'operazione eseguita da tastiera. Terminare l'operazione e tornare allo stato di standby.
99	ECR Errore disponibile come eco solo dal protocollo CUSTOM. Errore generico del motore gestionale (fare riferimento al comando 1015, vedere manuale del protocollo CUSTOM cod. 7710000000700).
100	ERRORE <codice errore> SCONOSCIUTO È stato generato un errore sconosciuto. Contattare l'assistenza tecnica.
101	MEMORIA ESAURITA La memoria disponibile per la memorizzazione delle operazioni transitorie è esaurita. È necessario effettuare i relativi azzeramenti (es. azzerare i preconti tramite azzeramento finanziario).
102	SUPERATO IMPORTO MAX Il prezzo immesso al volo è superiore a quello massimo impostato per quel reparto.
103	<riga>-<colonna> NON ASSOCIATO È stato premuto un tasto a cui non corrisponde alcuna funzione.
104	TASTIERA NON SELEZIONATA Non è stata selezionata una tastiera.
105	COMUNICAZIONE ERRATA Controllare i parametri di configurazione di rete.
106	BATTERIA SCARICA Lasciare il dispositivo acceso per 24 ore. Se il problema persiste, contattare l'assistenza tecnica.
107	UPGRADE FALLITO L'upgrade del file specificato è fallito. Verificare che i file utilizzati siano quelli corretti.

Codice	Descrizione / spiegazione errore
108	IMPORTO MINIMO NON RAGGIUNTO Il prezzo al volo immesso è inferiore a quello minimo programmato per quel reparto.
109	CONTATORI NON AZZERATI Non è stato possibile azzerare i contatori corrispondenti per cui la cancellazione risulta incompleta.
110	CONTROL BOX NON CONFIGURATA Control box non configurata. Configurare la control box.
111	MEMORIA DRAM PIENA Memoria piena. Riavviare la control box.
112	UTENTE NON RICONOSCIUTO, CONTROLLARE USERNAME Problema di comunicazione con il portale fiscale. Controllare i parametri di collegamento al portale fiscale.
113	PASSWORD FTP ERRATA, CONTROLLARE PASSWORD Problema di comunicazione con il portale fiscale. Controllare i parametri di collegamento al portale fiscale.
114	FILE NON DISPONIBILE, CONTROLLARE SERVER DIR Il file cercato sul portale non esiste.
115	ERRORE SINTASSI XML, CONTROLLA FILE XML Errore di comunicazione con il portale dovuta a sintassi non corretta del file XML.
117	FUNZIONE NON AMMESSA La funzione richiesta non è applicabile alla situazione presente.
118	IMPOSTAZIONE ERRATA La quantità immessa supera le 65535,99 unità.
121	MODIFICATORE ERRATO Lo sconto inserito è superiore al 100%.
122	VALORE NON AMMESSO Il valore immesso non è compreso tra il minimo ed il massimo previsti per quel parametro.
123	PASSWORD ERRATA La parola chiave non è stata digitata correttamente (o è errata o è stata cambiata).
124	ALIQUOTA IVA ERRATA L'aliquota IVA selezionata non è corretta.
125	COMANDO OBEX ERRATO Errore di trasmissione modem.

Codice	Descrizione / spiegazione errore
126	DIMENSIONE FILE NON VALIDA, CONTROL. FILE JAD/JAR Errore nella dimensione del file utilizzato per aggiornare il modem.
127	COMANDO AT ERRATO Errore di comunicazione modem.
128	ERRORE COMUNICAZIONE MODEM Errore di comunicazione modem.
129	CHECKSUM PROTOCOLLO ERRATO Errore di comunicazione modem.
130	COMANDO PROTOCOLLO ERRATO Errore di comunicazione modem.
131	PARAMETRO PROTOCOLLO ERRATO Errore di comunicazione modem.
132	FATTURA DIFFERITA RICHIESTA È richiesta la fattura differita.
133	FATTURA TICKET RICHIESTA È richiesta la fattura ticket.
134	CHIUDERE DOCUMENTO È richiesta la chiusura del documento.
135	RISCUOTERE CREDITO Al cliente che si vuole eliminare è stato fatto credito. Non sarà possibile eliminarlo finché non verrà riscosso e azzerato il credito residuo.
136	CONTANTE INSUFFICIENTE La quantità di contante presente in cassa non è sufficiente per l'operazione richiesta.
137	PAGAMENTO NON VALIDO Il tipo di pagamento selezionato non è ammesso per concludere l'operazione in corso.
138	QUANTITÀ NON SPECIFICATA Si è tentato di inserire un Reparto/PLU senza specificare la quantità. Occorre farlo coerentemente a quanto programmato per quel reparto o per il reparto a cui è collegato quel PLU.
139	DESCRIZIONE MANCANTE La descrizione è mancante.

Codice	Descrizione / spiegazione errore
140	OPERATORE GIÀ INSERITO In modalità operatore obbligatorio e operatore a turno non è consentita la dichiarazione dello stesso operatore per più di una volta rispettivamente nello stesso documento e nello stesso turno.
141	IMPORTO PAGAMENTO ECCESSIVO L'importo immesso è superiore a quello massimo programmato per quel pagamento.
142	RESTO ECCESSIVO Il resto che si è prodotto è superiore a quello massimo programmato per quel pagamento.
143	CREDITO CLIENTE ECCESSIVO Il credito che si è tentato di concedere è superiore a quello massimo programmato per quel cliente.
144	PAGAMENTO INESISTENTE Il pagamento specificato è inesistente.
145	PAGAMENTO GIÀ PRESENTE La modalità di pagamento è già presente.
146	MODIFICATORE INESISTENTE Il modificatore specificato è inesistente.
147	MODIFICATORE GIÀ PRESENTE Il modificatore è già presente.
148	REPARTO INESISTENTE Il reparto richiesto non è utilizzabile poiché non esistente o cancellato.
149	REPARTO GIÀ PRESENTE Il reparto è già presente.
150	PLU INESISTENTE Il PLU richiesto non è utilizzabile poiché non esistente o cancellato.
151	PLU GIÀ PRESENTE Il PLU è già presente.
152	OPERATORE INESISTENTE L'operatore richiesto non è utilizzabile poiché non esistente o cancellato.
153	OPERATORE GIÀ PRESENTE L'operatore è già presente.
154	CLIENTE INESISTENTE Il cliente richiesto non è utilizzabile poiché non esistente o cancellato.

Codice	Descrizione / spiegazione errore
155	CLIENTE GIÀ PRESENTE Il cliente è già presente.
156	NO CONVENZIONI Nessuna convenzione è associata alla società selezionata.
157	CONVENZIONE INESISTENTE La convenzione è inesistente.
158	CONVENZIONE GIÀ ESISTENTE La convenzione è già esistente.
159	SOCIETÀ INESISTENTE La società è inesistente.
160	SOCIETÀ GIÀ ESISTENTE La società è già esistente.
161	PRECONTO <numero preconto> NON DISPONIBILE Al numero di preconto richiesto non corrisponde alcun preconto salvato.
162	Riservato.
163	Riservato.
164	TAVOLO PIENO Il numero di battute al tavolo ha raggiunto il massimo valore delle battute per ogni documento (150). Chiudere il tavolo.
165	TAVOLO VUOTO Nessuna battuta è stata inserita nel tavolo.
166	CHIUDERE TAVOLO Prima di eseguire l'operazione richiesta chiudere il tavolo.
167	Riservato.
168	Riservato.
169	Riservato.
170	ERRORE DI CONNESSIONE Errore di connessione GPRS: verificare i parametri dell'access point.
171	ERRORE SERVER FTP Errore di connessione FTP al server: controllare i parametri FTP

Codice	Descrizione / spiegazione errore
172	ERRORE DI SCRITTURA FILE Errore durante la scrittura del file sul server FTP: controllare il collegamento FTP con il server.
173	ERRORE SIM CARD Errore SIM card: controllare se la SIM card è presente e inserita correttamente nel modem.
174	ERRORE FTP CHDIR, CONTROLLARE ID Errore in connessione FTP: controllare nome cartella di trasferimento sul server.
175	DIMENSIONE ERRATA FILE XML Dimensione errata del file XML: controllare file XML sul flash-disk.
176	INSERIRE PIN Richiesta codice PIN sulla SIM card.
177	DIMENSIONE ERRATA JAD Dimensione errata del file JAD: controllare sul flash-disk.
178	ERRORE OPERATORE SELEZIONATO Errore dell'operatore telefonico selezionato sulla SIM card.
179	CONNESSIONE FTP GIÀ APERTA Errore in collegamento FTP: la connessione è stata già aperta.
180	EVENTO NON VALIDO Lo scontrino non è assegnato ad un evento valido.
181	MASSIMA CAPACITÀ RAGGIUNTA È stata raggiunta la massima capacità.
182	ERRORE FTP TRASFERIMENTO FILE Errore nel trasferire files dal server FTP al dispositivo.
183	ERRORE MODEM OCCUPATO Modem occupato: comunicazione seriale occupata con un altro comando.
184	ERRORE CODICE ACK Errore nel file di ACK ricevuto.
185	ERRORE INVIO Z REPORT Errore nell'invio della chiusura fiscale.
186	EFD NUMERO SERIE NON IMPOSTATO Il parametro numero di serie non è impostato correttamente nel database del modem.

Codice	Descrizione / spiegazione errore
187	CONNESSIONE FTP NON APERTA Fallimento dell'apertura della connessione FTP.
188	ERRORE CANCELLAZIONE FILE FTP Errore durante la cancellazione del file sul server FTP.
189	CLIENTE OBBLIGATORIO Dichiarare il cliente prima di chiudere il documento.
190	IMPORTO PRELIEVO TROPPO ALTO L'importo di prelievo è troppo elevato.
191	FUNZIONE NON ATTIVATA La funzione che si sta tentando di utilizzare deve essere abilitata dall'apposita voce di menù.
192	MEMORIA ESAURITA, ESEGUIRE AZZERAMENTO FINANZIARIO La memoria batterizzata ha raggiunto la capienza massima. Eseguire un azzeramento finanziario.
193	ERRORE SALVATAGGIO Z REPORT Errore durante il salvataggio dell'ultimo azzeramento fiscale sulla flash-disk.
194	MANCATA CONFERMA Ripetere l'operazione di sincronizzazione.
195	ERRORE FTP I/O Controllare i parametri di collegamento FTP.
196	COMANDO ESTESO ERRATO Controllare la configurazione generale.
197	MANCA CODICE CLIENTE Inserire il codice cliente nei parametri di registrazione.
198	INSERIRE VRN Errore nell'inserimento del numero di licenza dell'esercizio commerciale (VAT Registration Number, VRN).
199	INSERIRE TAX OFFICE È stata inserita un'aliquota IVA non valida.
200	INSERIRE REG DATE È stata inserita una data di registrazione non valida.
201	CODICE CLIENTE NON VALIDO Verificare il codice cliente nei parametri di registrazione.

Codice	Descrizione / spiegazione errore
202	SERIAL NUMBER ERRATO Verificare il numero di serie.
203	LICENZA GIÀ ATTIVA Verificare se il dispositivo è già stata registrata in precedenza.
204	LICENZA NON ACQUISTATA Esaurito il numero di licenze disponibili per nuovi dispositivi.
205	ERRORE DI REGISTRAZIONE Contattare l'assistenza tecnica.
206	BATTERIA ESAURITA Collegare alla rete elettrica e ricaricare.
207	INSERIRE TIN È richiesto l'inserimento dell'identificativo del tecnico (Technical Identification Number, TIN).
208	FILE ACK NON RICEVUTO Non è stato possibile inviare alla Revenue Authority i dati della giornata.
209	RISPOSTA SERVER HTTP ERRATA Controllare i parametri di configurazione di rete oppure i parametri di configurazione del servizio Scontrino Sicuro.
210	ERRORE CRITTOGRAFIA Errore nell'operazione di crittografia.
211	ERRORE DOWNLOAD MMC Controllare i parametri di configurazione Ethernet oppure i parametri di configurazione del servizio Scontrino sicuro.
212	ERRORE DURANTE INIZIALIZZAZIONE FISCALE È subentrato un errore durante l'inizializzazione fiscale.
213	DISPOSITIVO OCCUPATO IN OPERAZIONI TELEMATICHE Il dispositivo è occupato durante l'esecuzione di operazioni telematiche.
214	ATTESA PERIODO DI INATTIVITÀ Deve essere eseguita una chiusura fiscale giornaliera.
215	CODICE IVA NON CORRETTO Il codice IVA inserito non è corretto.
216	TAMPER OPEN Il dispositivo è stato aperto/manomesso. Contattare l'assistenza tecnica.

Codice	Descrizione / spiegazione errore
217	OCCUPATO DURANTE ESPORTAZIONE XML Il dispositivo è occupato durante l'esportazione del file XML.
229	ERRORE DI SISTEMA Errore di timeout della sezione critica.
232	BILANCIA NON PRESENTE Bilancia non presente, non collegata oppure spenta.
233	IL PESO È ZERO Il peso rilevato e comunicato dalla bilancia è zero.
235	ERRORE SERVIZIO ETHERNET Il servizio Ethernet non è stato avviato correttamente.
236	MIGRAZIONE NON AUTORIZZATA La migrazione del dispositivo non è stata autorizzata.
237	ERRORE MIGRAZIONE La migrazione del dispositivo è fallita.
244	CERTIFICATO MANCANTE Il certificato non è presente in memoria fiscale.
245	XML NON VALIDO Documento XML non valido.
248	MIGRAZIONE GIÀ FATTA La migrazione del dispositivo è già stata eseguita.
249	MESSAGGIO ERRORE ACK Errore in risposta al servizio Ethernet richiesto.
250	DISPOSITIVO GIÀ ATTIVATO L'attivazione del dispositivo è già stata eseguita.
251	ERRORE CARICAMENTO CRITTOGRAFIA Errore nel caricamento della chiave privata o del certificato del dispositivo.
252	COMUNICAZIONE ETHERNET OCCUPATA Semaforo per invio dati XML occupato a causa del task di invio automatico.
253	CHIAVE PRIMARIA MANCANTE La chiave privata non è presente.

Codice	Descrizione / spiegazione errore
254	ERRORE CREAZIONE CSR Errore nella creazione della richiesta di certificato firmato (CSR) del dispositivo.
255	RISPOSTA XML NON VALIDA Errore nella creazione dell'oggetto di risposta XML.
256	SERVIZIO ETH DISABILITATO Il servizio Ethernet non è abilitato.
